

Sorry

Choreograaf : Martin Ritchie
Soort Dans : 4 wall line dance
Niveau : Beginner/Intermediate
Tellen : 32
Info : 116 bpm (Rhythm) De dans start na 32 tellen
Muziek : "Saying sorry" by The Borderers (Inspired)
Bron :

Side Right, Sweep, Cross, Back, Side Left, Sweep, Cross, Back

1 RV Stap rechts opzij
2 LV Zwaai rond voor RV
3 Stap gekruist voor RV
4 RV Stap achter
5 LV Stap links opzij
6 RV Zwaai rond voor LV
7 Stap gekruist voor LV
8 LV Stap achter

Rock step back, Step, Hold, Step, Pivot ¼ turn right, Step, Pivit ¼ turn right

1 RV Rock achter
2 LV Gewicht terug
3 RV Stap voor
4 Rust
5 LV Stap voor
6 Draai ¼ rechtsom
7 LV Stap voor
8 Draai ¼ rechtsom

Cross, Hold, Side, Cross, Sweep, Cross, Side, Cross

1 LV Stap gekruist voor RV
2 Rust
3 RV Stap opzij
4 LV Stap gekruist achter RV
5 RV Zwaai opzij achter LV
6 Stap gekruist achter LV
7 LV Stap opzij
8 RV Stap gekruist achter LV

Side, Touch, Step ¼ Turn Right, Sweep, Cross, Unwind ½ Turn Right, Hip Bumps

1 LV Stap opzij
2 RV Tik naast LV
3 LV Draai ¼ rechtsom en RV stap voor
4 LV Zwaai opzij en naar voor
5 Stap gekruist voor RV
6 Draai ½ rechtsom (eindig met gewicht op LV)
7 RV Heupen naar rechts
8 LV Heupen naar links

Begin Opnieuw

Einde:

Om naar de startmuur te eindigen, maak de laatste draai ¾ rechtsom en heupen op de cha cha cha.